

✦ Как обновить прошивку в видеорегистраторе HYBRID mini

- 1) **Убедитесь, что ваш видеорегистратор полностью заряжен!** Если прибор не заряжен, прошивка не установится до конца, что может привести к необратимым изменениям в ПО видеорегистратора.
- 2) Скачайте файл прошивки на ваш компьютер с официального сайта www.silverstoneF1.ru.
- 3) Разархивируйте файл: правой кнопкой мыши кликнуть на иконку архива, затем выбрать в выпадающем меню «Извлечь» / «Extract».
- 4) Отформатируйте карту памяти (либо через меню видеорегистратора, либо через меню вашего компьютера). Форматировать карту памяти ОБЯЗАТЕЛЬНО!
- 5) Запишите на карту памяти файл прошивки в формате .bin (например: a12fw.bin). Только этот файл, больше ничего!
- 6) Вставьте карту памяти с записанными файлами в видеорегистратор, отнесите в машину, подключите к 12V и включите его.
- 7) На экране появится окно с вопросом: Обновить регистратор? Выберите **ДА** (переключением кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ).
- 8) На панели меню появится сообщение об успешной перепрошивке или просто видеорегистратор выключится.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Во время перепрошивки на видеорегистратор **обязательно** должно подаваться питание. Лучше перепрошивать в автомобиле при подключенном проводе питания. После завершения обновления, регистратор выключится.
- Если Вы будете использовать ту же карту для записывания файлов, то отформатируйте ее перед использованием, файл прошивки с карты нужно обязательно удалить.
- **!!! Пожалуйста, не пытайтесь обновлять аппарат дома, подключив его через usb, питания от usb не хватает, что приводит к тому что видеорегистратор перестаёт включаться (старая прошивка стирается, а новая не успевает загрузиться)! Файл обновления следует скопировать на флешку, отнести аппарат в машину и подключить к бортовому питанию!**